

Programmierung DFS-S und S plus

1.Mastercode ändern:

bei offener Tür *-Taste ca. 4 Sekunden drücken.

es erfolgt ein 3faches Piepen

aktuellen Mastercode eingeben (Beispiel 00 123456)

Taste 0 drücken

neuen 6-stelligen Mastercode eingeben (Beispiel 411411)

*-Taste drücken

nochmal neuen 6-stelligen Mastercode eingeben (Beispiel 411411)

*-Taste drücken

Der neue Mastercode ist jetzt 00-411411

2.Benutzercode ändern (Benutzer 9):

bei offener Tür *-Taste ca. 4 Sekunden drücken.

es erfolgt ein 3faches Piepen

aktuellen Benutzercode eingeben (Beispiel 09 111111)

Taste 0 drücken

neuen 6-stelligen Code eingeben (Beispiel 211211)

*-Taste drücken

nochmal neuen 6-stelligen Mastercode eingeben (Beispiel 211211)

*-Taste drücken

Der neue Benutzercode von Benutzer 09 ist jetzt 09 211211

3.Supercode ändern:

bei offener Tür *-Taste ca. 4 Sekunden drücken.

es erfolgt ein 3faches Piepen

aktuellen Mastercode eingeben (Beispiel 00 123456 = Werkscode)

Taste 5 drücken

neuen 8-stelligen Supercode eingeben (Beispiel 87654321)

*-Taste drücken

nochmal neuen 8-stelligen Supercode eingeben (Beispiel 87654321)

*-Taste drücken

Der neue Supercode ist jetzt 87654321

4.Benutzer anlegen oder löschen:

bei offener Tür *-Taste ca. 4 Sekunden drücken.

es erfolgt ein 3faches Piepen

aktuellen Mastercode eingeben (Beispiel 00 123456 = Werkscode)

Taste 1 drücken

Benutzernummer eingeben (01-99)

dann entweder Taste 1 für Benutzer ANLEGEN oder

Taste 0 zum LÖSCHEN des Benutzers drücken

*-Taste drücken

Neue Benutzer haben dann den Code 111111 mit der Benutzernummer davor.

Benutzer 1 hat dann den Code 01 111111

Benutzer 2 hat dann den Code 02 111111

Benutzer 77 hat dann den Code 77 111111

usw.

Der Benutzercode muß dann wie in Punkt 2 beschrieben geändert werden.