

## **Programmierung DFS-SB**

### **1.Mastercode ändern:**

bei offener Tür \*-Taste ca. 4 Sekunden drücken.

es erfolgt ein 3faches Piepen

aktuellen Mastercode eingeben (Beispiel 0 123456)

Taste 0 drücken

neuen 6-stelligen Mastercode eingeben (Beispiel 411411)

\*-Taste drücken

nochmal neuen 6-stelligen Mastercode eingeben (Beispiel 411411)

\*-Taste drücken

Der neue Mastercode ist jetzt 0-411411

### **2.Benutzercode ändern (Benutzer 9):**

bei offener Tür \*-Taste ca. 4 Sekunden drücken.

es erfolgt ein 3faches Piepen

aktuellen Benutzercode eingeben (Beispiel 9 111111)

Taste 0 drücken

neuen 6-stelligen Code eingeben (Beispiel 211211)

\*-Taste drücken

nochmal neuen 6-stelligen Mastercode eingeben (Beispiel 211211)

\*-Taste drücken

Der neue Benutzercode von Benutzer 9 ist jetzt 9 211211

### **3.Supercode ändern:**

bei offener Tür \*-Taste ca. 4 Sekunden drücken.

es erfolgt ein 3faches Piepen

aktuellen Mastercode eingeben (Beispiel 0 123456 = Werkscode)

Taste 5 drücken

neuen 7-stelligen Supercode eingeben (Beispiel 7654321)

\*-Taste drücken

nochmal neuen 7-stelligen Supercode eingeben (Beispiel 7654321)

\*-Taste drücken

Der neue Supercode ist jetzt 7654321

### **4.Benutzer anlegen oder löschen:**

bei offener Tür \*-Taste ca. 4 Sekunden drücken.

es erfolgt ein 3faches Piepen

aktuellen Mastercode eingeben (Beispiel 0 123456 = Werkscode)

Taste 1 drücken

Benutzernummer eingeben (1-9)

dann entweder Taste 1 für Benutzer ANLEGEN oder

Taste 0 zum LÖSCHEN des Benutzers drücken

\*-Taste drücken

Neue Benutzer haben dann den Code 111111 mit der Benutzernummer davor.

Benutzer 1 hat dann den Code 1 111111

Benutzer 2 hat dann den Code 2 111111

Benutzer 7 hat dann den Code 7 111111

usw.

Der Benutzercode muß dann wie in Punkt 2 beschrieben geändert werden.